

---

# Клиент для Android (бета)

## TOYOTA OBD-I Wireless (WiFi)

### 1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для работы сканера потребуется скачать и установить бесплатное приложение Virtuino-6, которое представляет собой среду для запуска сканера Toyota OBD-1 Wireless для Андроид (*работа приложения возможна на версии прошивки 3.8 и выше*)

Скачайте Virtuino-6 можно по одной из предложенных ниже ссылок:

1. <https://virtuino.com/index.php/2-uncategorised/19-download-virtuino-apks>
2. [https://apkamp.com/com.virtuino.virtuino\\_viewer](https://apkamp.com/com.virtuino.virtuino_viewer)
3. [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtuino.virtuino\\_viewer&hl=ru&gl=US](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtuino.virtuino_viewer&hl=ru&gl=US)

1.2. Установите приложение Virtuino-6

### 2. НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ СО СКАНЕРОМ

1. Подключите сканер Toyota-OBd1 к разъему DLC-1 автомобиля
2. Включите зажигание
3. На мобильном устройстве (телефон, ноутбук) включите беспроводную сеть передачи данных WiFi
4. Выполните подключение к открытой сети **TOYOTA\_OBD1web**





Рис.1 Выбор сети

 Возможно, на некоторых телефонах, понадобится отключить опцию **Передача данных** для установки соединения






Рис.2 Отключение передачи данных

### 3. НАСТРОЙКА VIRTUINO-6


3.1 Запустите приложение Virtuino-6, выберите пункт “Загрузить проект”




6. Первый запуск среды исполнения. Выбор проекта



3.2 Укажите папку загрузок или иную, где находится предварительно загруженный проект




3.3 Файл проекта



3.2 Главное меню. При включенном режиме E1+TE2 отображаются параметры



3.3 Панель приборов



### 3.2 Справочник кодов ошибок