

## Не подключается адаптер

Послан karas - 12.04.2019 19:58

---

Адаптер MMC K-Line 3.1с автоматической коммутацией.

При подключении адаптера в 16ти пиновый разъем ОВД светодиод на адаптере не загорается.  
При входе в программу - окно с надписью "Адаптер не найден".

При попытке в Параметрах добавить сом-порт - не определяется устройство, не добавляется порт.

Между тем, ELM327 подключается к этому разъему и работает.

=====

## Re: Не подключается адаптер

Послан FaTON - 09.07.2019 13:18

---

Вот что получилось с ELM-reader, когда вставил вин код.

=====

## Re: Не подключается адаптер

Послан admin - 09.07.2019 13:36

---

Из папки log (ELM-ReaderLog) сохранились файлы логов по двигателю, вышлите пожалуйста их нам.

=====

## Re: Не подключается адаптер

Послан FaTON - 09.07.2019 13:47

---

Логи.

## Re: Не подключается адаптер

Послан FaTON - 09.07.2019 13:48

---

Еще.

=====

## Re: Не подключается адаптер

Послан admin - 09.07.2019 13:55

---

Нужен адаптер ELM327, которым сейчас работаете не годится.... увы... 🙄

из протокола

Req:1092

Ans:LV RESET

Вместо ответа от блока приходит LV RESET

данных ответов быть не должно в нормальной версии ELM327.....

=====

## Re: Не подключается адаптер

Послан admin - 09.07.2019 13:57

---

Должны быть циферки вроде таких:

Req:1092

Ans:7E8025092

=====